エイチツーオー空気洗浄機

H2O Air Washing Machine

取扱説明書

品番：FL-258



使用前にまず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用下さい。
取扱説明書はいつでも見られるようにお手元に保管して下さい。
製品の規定電力に合った電源をご使用下さい。

MADE IN CHINA

安全上の注意

以下の内容は、お使いになる人や他の方々への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の表示で区分しています。

⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意	障害や物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

『禁止』を示します。（してはいけないこと）

『強制』を示します。（必ずすること）

⚠ 警告

禁止

- 電源コードを傷付けたり、破損、加工、変形、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
  火災、感電の原因となります。
- 内部に異物を入れないでください。
  金属類や燃えやすい物が内部に入ると、感電や火災の原因になります。
- 傷んだプラグは電源コードや差込プラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。
  ショート・漏電・過熱し、感電、発火の原因になります。
- 差込プラグは電源コードを持って抜かないでください。
  電源コードが痛み感電やショートして発火することがあります。
- 油煙や塵埃の多い場所で使用しないでください。
  感電や火災の原因になります。
- 布などをかけないでください。
  空気の吸い込み口や霧の吹き出し口がふさがれると本機の温度が上昇し、火災や感電、やけどの原因となります。

分解禁止

- 分解・修理・改造は絶対にしないでください。
  発火・感電・異常動作をしてけがをすることがあります。

接触禁止	● 雷が鳴り出したら、電源コードや差込プラグに触れないでください。 感電の原因になります。
ぬれ手禁止	● 濡れた手で差込プラグを持たないでください。 感電やけがをすることがあります。
風呂場禁止	● 風呂場のシャワー室など、水がかかるような場所で使用しないでください。 感電や火災の原因になります。また、窓辺に置いて使う場合には、雨や雪がかからないように気を付けてください。
強制	● 電源は交流 100V 以外では使用しないでください。 火災・感電・故障の原因となります。
	● 定格 15A 以上のコンセントを単独で使ってください。 他の器具と併用するとコンセント部の異常発熱による発火で火災の原因となります。
	● 製品に異常や故障かと思われる場合は使用しないでください。 最寄りの専門店または、販売店に修理を依頼してください。

⚠ 注意

禁止	● 専用の電源コード以外は使わないでください。 他の機器の電源コードをつなぐと火災の原因となります。
	● 直射日光が当たる場所や熱器具などに近づけないでください。 内部温度が上昇して火災や感電の原因となることがあります。
	● 使用中や使用直後は持ち運んだりお手入れしないでください。 万が一、中の水が高温になっている場合がありますので気を付けてください。
	● 傾けたり、不安定な場所に置かないでください。 電源コードに引っかかったりしないようにご注意ください。落下や転倒により、けが・やけどの原因となることがあります。

禁止	● お子様の手の届く場所に置かないでください。 製品の故障、けが・感電のおそれがあります。
	● 本体に乗ったり、物を乗せたりしないでください。 破損・故障の原因となり、けが・やけどの原因になります。
プラグをぬく	● コンセントを抜くときは、必ず差込プラグを持って抜く。 決してコードを持ってプラグを抜かないでください。 火災・感電・ショートの原因になります。
	● 使用以外は、差込プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
強制	● 使用中は霧吹出口に手や顔を近づけないでください。
	● 本体内部は常に清潔に保つようにしてください。 体質によっては、カビや菌に対して過敏に反応し、健康をがいすることがあります。異常を感じたら、直ちに医師にご相談ください。

商品詳細

品 番	FL-258
サイズ	18.1×19.1×17.4cm
重 量	約 610g
材質	本体（蓋）・ポリプロピレン、タンク・PET
定 圧	100V 50/60Hz
消費電力	10W
加湿量	20-25ml/h
タンク容量	MIN90ml、MAX420ml
適応床範囲目安	12～18 畳程度 20～30 ㎡
加湿方式	遠心式
連続使用時間	13 時間～16 時間
モーター回転数	2000RPM（±150RPM）
コード長さ	約 130cm

機能について



各部の名前



使用方法



1. 本体をタンクから取り外します。

2. 清潔な水道水をタンクの MIN~MAX の間で入れてください。



3. タンクにソリューションオイル（別売）を数滴入れてください。



4. 本体をタンクの上に取り付けてください。



5. 電源プラグをコンセントに差し込んで、電源スイッチを押して ON にしてください。

設置場所について

本機は図のような場所に設置してください。
霧や家具の壁に直接あたるような
ところには置かないでください。
シミが付いたり、家具を傷めたり
することがあります。



⚠ 警告

タンクの水は、汚れてきます。
必ず毎日取り替えてください。
細菌の発生を抑えためです。

お手入れ方法

⚠ 注意

■お手入れは必ずコードを抜いてから行ってください。
■本体内部のお手入れの時に、本体に直接水をかけたりしないでください。
感電の原因になります。
■使用中や使用直後はお手入れしないでください。
熱湯がこぼれたりしてやけどの原因となることがあります。
■本体内部のお手入れに塩素系や酸性の洗剤を絶対に使わないでください。
有毒ガスの発生の原因となることがあります。
■ベンジン・シンナー等の揮発性有機溶剤は決して使用しないでください。
変形・変色の原因となります。
■タワシや化学タワシなどの固いものでお手入れしないでください。
傷の原因となります。

1. 本体は取り外して、柔らかい布に水を湿らせて固く絞った布で、汚れを拭き取ってください。
2. 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませて、汚れを拭き取ってください。
柔らかい布に水を湿らせて固く絞った布で、洗剤を拭き取ってから乾かしてください。
※決してモーター部分には触れないようにしてください。
3. タンクは、柔らかい布かスポンジを使い、きれいな水で洗い流してから乾かしてください。

※長期間使用しないときは、箱に入れて直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。